

Bedienungs- und Wartungsanleitung für Rollladensystem Panorama

▪ Allgemeine Hinweise

Bitte beachten Sie vor der ersten Inbetriebnahme des Rollladensystems Panorama (Rollläden) diese Bedienungs- und Wartungsanleitung und besonders die Sicherheitshinweise!

Bewahren Sie diese Anleitung bis zur Entsorgung des Rollladens auf oder geben Sie diese beim Verkauf weiter. Die Anleitung enthält auch Hinweise zu Pflege und Wartung.

▪ Hinweise zu Gewährleistung und Haftung

Für Schäden am Produkt, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung entstehen, behalten wir uns das Recht vor, von der Gewährleistung zurück zu treten. Für Personenschäden, die aufgrund der Nichtbeachtung auftreten, können wir keine Haftung übernehmen.

Der Einbau, die Reparatur und die Demontage des Rollladens darf nur von Fachleuten des Rollladen- und Sonnenschutz-Handwerks durchgeführt werden. Bei Veränderungen am Produkt oder einer nicht sachgerechten Verwendung entfällt Gewährleistung und Haftung.

Sicherheitshinweise für Rollladensystem Panorama

▪ Rollladenbedienung bei Wind

Schließen Sie bei stärkerem Wind und abgefahrenem Rollladen Ihre Fenster, damit kein Durchzug entstehen kann. Geschlossene Rollläden können bei geöffnetem Fenster nicht jeder Windlast widerstehen. Die angegebene Windklasse kann nur bei geschlossenem Fenster gewährleistet werden.

▪ Rollladenbedienung bei Hitze

Bei Verwendung des Rollladens als Sonnenschutz empfehlen wir, diesen in die Jalousieposition (Blenden offen) zu fahren oder nicht vollständig zu schließen, sodass eine Hinterlüftung gewährleistet ist.

▪ **Rollladenbedienung bei Kälte**

Bei Frost, gefrierendem Regen oder Schneefall darf sich der Rollladen nicht in der Jalousieposition befinden, ansonsten ist ein Einfrieren der geöffneten Blenden möglich. Wenn die Blenden nicht Schließen darf der Rollladen nicht aufgefahren werden.

Die Bedienung bei Frost kann den Rollladen beschädigen. Vermeiden Sie eine gewaltsame Betätigung und verzichten Sie bei festgefrorenem Rollladen auf ein Auf- oder Abfahren. Nach dem Abtauen ist eine Bedienung wieder möglich. Achten Sie vor der Bedienung darauf, dass die Führungsschienen von Schnee und Eis befreit sind.

▪ **Fahrbereich des Rollladens**

Das Abfahren und Auffahren des Rollladens darf nicht behindert werden. Achten Sie darauf, dass sich beim Bedienen keine Personen oder Gegenstände im Fahrbereich des Rollladens befinden.

▪ **Schließen der Blenden des Rollladens**

Beim Auffahren des Rollladens aus der Jalousieposition (Blenden geöffnet) werden die Blenden geschlossen. Achten Sie darauf, dass sich beim Schließen der Blenden keine Personen in der Nähe befinden. **ACHTUNG: Verletzungsgefahr!** Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände das Schließen der Blenden behindern. Der Rollladen darf nur ganz aufgefahren werden, wenn alle Blenden ordnungsgemäß geschlossen sind.

▪ **Falschbedienung und nicht bestimmungsgemäße Verwendung**

Schieben Sie den Rollladen nicht hoch und belasten Sie das Produkt nicht mit zusätzlichem Gewicht. Dies kann Funktionsstörungen hervorrufen und das Produkt beschädigen.

Bedienung mit Gurtantrieb

Ziehen Sie zum Abfahren des Rollladens den Gurt gleichmäßig und senkrecht aus dem Wicklergehäuse und geben Sie den Gurt vorsichtig nach oben nach. Im letzten Drittel den Gurtantrieb langsam betätigen.

Zum Auffahren den Gurt gleichmäßig und senkrecht nach unten ziehen. Er wird automatisch im Gurtwickler aufgewickelt. Den Gurtantrieb im letzten Drittel langsam betätigen, damit der Rollladen sanft anschlägt.

Seitliche Ablenkung des Gurts vermeiden, dies kann Funktionsstörungen hervorrufen und verursacht einen unnötigen Verschleiß. Gurt während der Bedienung nie loslassen.

Bedienung mit Kurbelantrieb

Die Kurbel drehen damit der Rollladen abfährt. Vor dem vollständigen Schließen die Drehbewegung der Kurbel verlangsamen. Zum Auffahren die Kurbel in gegengesetzte Richtung drehen. Vor dem vollständigen Öffnen die Drehbewegung der Kurbel verlangsamen, damit der Rollladen sanft anschlägt. Drehen Sie die Kurbel bei vollständig geöffnetem oder geschlossenem Rollladen nicht mehr weiter. Vermeiden Sie eine große Ablenkung der Kurbelstange, dies führt zu Schwergängigkeit und übermäßigem Verschleiß.

Bedienung mit Motorantrieb

▪ Sichere Bedienung des Rollladens

Bei der Bedienung mit Motorantrieb muss sichergestellt werden, dass sich keine Personen oder Gegenstände im Fahrbereich des Rollladens befinden. Damit kann eine Verletzungsgefahr oder Beschädigung des Produktes ausgeschlossen werden. Bedienen Sie den Rollladen nur, wenn eine sichere Bedienung gewährleistet ist.

▪ Zugänglichkeit der Bedienelemente

Sorgen Sie dafür, dass Kinder oder unmündige Personen Bedienelemente, wie z.B. Schalter oder Funksender, nicht unbeaufsichtigt betätigen können.

▪ Bedienung im Winter

Schalten Sie automatische Steuerungen, wie z.B. Zeitschaltuhren oder Sonnensensoren, bei möglichem Frost, gefrierendem Regen oder Schneefall ab. Fahren Sie bei möglichem Frost, gefrierendem Regen oder Schneefall den Rollladen nicht in die Jalousieposition (Blenden offen). Achten Sie darauf, dass bei Bedienung des Rollladens die Führungsschienen von Schnee und Eis befreit sind.

▪ **Automatische Bedienung**

Bei einer automatischen Bedienung des Rollladens, wie z.B. mit Zeitschaltuhren oder Sonnensensoren, kann von uns für mögliche Personenschäden oder Schäden am Produkt keine Haftung oder Gewährleistung übernommen werden.

▪ **Automatische Bedienung vor Balkon- und Terrassentüren**

Ist vor dem einzigen Zugang zu Ihrem Balkon oder Terrasse ein Rollladen montiert, der an eine Automatik angeschlossen ist, so können Sie sich aussperren. Schalten Sie bei deren Benutzung die Automatik ab.

Pflege und Wartung

▪ **Pflege**

Um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, empfehlen wir, die Oberfläche des Rollladens regelmäßig zu reinigen. Entfernen Sie Schmutz oder Gegenstände auch aus den Führungsschienen. Verwenden Sie zur Reinigung der Oberflächen geeignete Reinigungsmittel.

▪ **Wartung**

Untersuchen Sie den Rollladen und die Bedienelemente regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß und Beschädigung und das Produkt auf Standfestigkeit. Wartung und Reparaturen müssen von Fachleuten durchgeführt werden. Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile. Benutzen Sie den Rollladen nicht, wenn eine Reparatur erforderlich ist!